

Instrukcja użytkowania lampki LED M&M Art-Laser

1. Na temat tej instrukcji:

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. **Dzieciom nie wolno bawić się produktem, lampka nie jest zabawką!**

2. Informacje o produkcie:

1. Taśma LED COB w lampce jest zasilana napięciem 12v, poprzez zasilacz gniazdkowy 230v. 1 metr taśmy LED pobiera ok 12W. Do zasilacza została dołączona instrukcja użytkowania, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.
2. Lampka może być dodatkowo wyposażona w ściemniacz wpięty pomiędzy lampką a zasilaczem, sterowany pilotem. Do ściemniacza została dołączona instrukcja użytkowania, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.
3. Taśma LED, Zasilacz gniazdkowy 230/12v, Ściemniacz z pilotem spełniają odpowiednie wymagania norm i posiadają oznakowanie



4. Lampkę należy umieścić na ścianie wieszając na przygotowanej zawieszce znajdującej się z tyłu lampki. **Lampka musi być zawieszona poza zasięgiem dzieci.**



3. Przeznaczenie, wskazówki bezpieczeństwa:

- Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ani gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń obowiązujących w miejscu, w którym chcesz korzystać z urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Produkt jest przeznaczony do użytku w suchych pomieszczeniach jako światło pomocnicze i element wspomagający orientację w ciemności. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń.
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO** dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń.
- **Dzieciom nie wolno bawić się produktem, lampka nie jest zabawką!**
- Podczas korzystania produktu dzieci nie mogą mieć do niego dostępu.
- **Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!**



- **NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym.**
- Lampkę należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi lampki.
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, tak aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć lampkę z gniazdka.

- Nie należy podłączać lampki do listwy zasilającej lub gniazdka wielokrotnego.
- Nie należy używać produktu, jeśli lampka wykazuje widoczne uszkodzenia.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym.
- **Produktu nie należy używać na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.**
- Nie wolno dotykać lampki wilgotnymi rękami.
- Lampki nie należy ustawiać w pobliżu wanny kąpielowej, prysznica, umywalki lub innych pojemników wypełnionych wodą.
- **Nie wolno zanurzać lampki w wodzie ani w innych cieczach. Nie należy narażać jej na działanie wilgoci ani wody kapiącej lub rozpryskowej.**
- Nie wolno przykrywać lampki w czasie jej pracy.
- Przewód zasilający należy wyciągnąć z gniazdka elektrycznego, jeśli podczas użycia wystąpią usterki a także podczas czyszczenia, po skończeniu używania produktu, bądź też podczas burzy.
- **Produkt należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, a także skrajnymi temperaturami lub silnymi wahaniami temperatury.**
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, względnie twardych szczotek itp.

4. Rozwiązywanie problemów

W razie problemów z urządzeniem zapoznaj się z poniższymi poradami.

Urządzenie nie daje się włączyć:

- Sprawdź, czy wtyczka lampki jest podłączona do sieci energetycznej.
- Sprawdź, czy przewód lub wtyczka sieciowa nie są uszkodzone.
- Sprawdź, czy wtyczki i gniazda nie są uszkodzone.

5. Usuwanie odpadów



Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich. Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Producent:
M&M Art-Laser
ul. Nadrzeczna 1
42-262 Kolonia Poczesna
www.mmartlaser.pl